

Reset hasła dla urządzeń serii i6.4





Spis treści

1.	Informacje ogólne	3
2.	Urządzenia ze skonfigurowanym adresem e-mail	3
	2.1 Za pomocą menu ekranowego	3
	2.2 Za pomocą aplikacji i6.4-Searcher	7
	2.2.1 Za pomocą kodu QR	8
	2.2.2 Pobranie kodu online	9
3.	Urządzenia bez skonfigurowanego adresu e-mail	10
4.	Reset przy pomocy kodu bezpieczeństwa	11



1. Informacje ogólne

Treść tego dokumentu może ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Dołożono wszelkich starań, aby zweryfikować integralność i poprawność treści tego dokumentu, ale żadne stwierdzenie, informacja lub zalecenie zawarte w tym podręczniku nie stanowi formalnej gwarancji jakiegokolwiek rodzaju, wyraźnej lub dorozumianej. Wygląd produktu przedstawiony w niniejszej instrukcji ma charakter wyłącznie poglądowy i może różnić się od rzeczywistego wyglądu posiadanego oprogramowania. Ilustracje w tej instrukcji służą wyłącznie do celów informacyjnych i mogą się różnić w zależności od wersji lub modelu. Niniejsza instrukcja jest przewodnikiem dla wielu modeli produktów i dlatego nie jest przeznaczona dla żadnego konkretnego produktu. Z powodu niepewności, takich jak środowisko fizyczne, mogą istnieć rozbieżności między rzeczywistymi wartościami a wartościami odniesienia podanymi w niniejszej instrukcji. Ostateczne prawo do interpretacji przysługuje naszej firmie. Korzystanie z tego dokumentu i wynikające z niego rezultaty odbywa się wyłącznie na własną odpowiedzialność użytkownika.

2. Urządzenia ze skonfigurowanym adresem e-mail

Jeżeli podczas aktywacji urządzenia został podany adres e-mail to hasło tymczasowe może zostać na niego wysłane. Jeżeli adres e-mail nie został wpisany wcześniej lub nie ma do niego dostępu to należy przejść do punktu 3. Dla rejestratorów istnieją dwie metody uzyskania kodu jednorazowego: poprzez menu ekranowe lub poprzez program i6.4-Searcher.

2.1 Za pomocą menu ekranowego

Metoda ta dotyczy jedynie rejestratorów z podłączonym ekranem do wyjścia HDMI lub VGA.

Aby przystąpić do resetu hasła należy wywołać menu logowania klikając prawym klawiszem myszy i wybierając opcję *Menu*.



Jeżeli rejestrator poprosi o narysowanie wzoru odblokowania, który również nie jest znany, to należy nacisnąć przycisk *Wprowadź hasło*.

Reset hasła dla urządzeń serii i6.4



SECURITY SOLUTIONS



W oknie logowania hasłem należy nacisnąć przycisk Zapomniane hasło.

Login		×
Nazwa użytkownika	admin	
Hasło		
🗹 Zapisz hasło		
Zapomrane	Potwierdź Anuluj	

Upewnić się, że zaznaczona jest opcja Rezerwowy adres e-mail i wpisać go jeśli do tej pory nie został wpisany.



Weryfikacja pytań zabez	/eryfikac ja pytań zabezpiecza jących 🛛 🗙																
🗹 Rezerwowy adres e	-mail		Pyt	anie	zabe	zpiec	zają	įce									
		K	opiu	j Wk	ej												
Rezerwowy adres	i,koz	pws	i@n	ekma	.pl		8	(do	zres	etov	vania	i has	ła)				
	-	ft.	0.		\$.	8	A	8	A L	6.	D						
	4	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0		×				
	q	w	е	r	t	У	u	i	0	р	+	-	1				
	#			d		g	h	j	k		\uparrow		}				
	٠	.?,		x		v	b	n		←	\downarrow	\rightarrow	{ _ [
	< ,	> .	:;	www.		SPAC	E	.сом	.NET	-	+ =	~ ,	? /				
												ſ	Na	stępny		Anuluj	
												,					

Pojawi się kod QR, który należy zeskanować w aplikacji i6.4-MVS.



Aby uzyskać dostęp do skanowania kodu w aplikacji mobilnej i6.4-MVS należy w głównym oknie programu nacisnąć przycisk oznaczony jako Użytkownik,



a następnie wybrać opcję Odzyskiwanie hasła urządzenia.

Reset hasła dla urządzeń serii i6.4



Narzędzia



Wyświetli się okno skanowania (aplikacja musi mieć uprawnienia do aparatu).



Po zeskanowaniu kodu wyświetlą się informacje dotyczące kodu szyfrującego oraz adresu e-mail na który zostanie wysłany kod bezpieczeństwa.



Reset Device Password

Dear user: Hello!
Your security code is
f2/e092c
The security code is only used to retrieve the password of the device, If it is not done by me, please do not enter the security code anywhere!
For the security of your account, please do not disclose it to others.

Zaznaczony na czerwono kod należy przepisać w polu Wprowadź kod bezpieczeństwa.

Wprowadź kod be	f27/V052c			
Nowe hasło	****	₩⊗	Silne	_
🥡 Wprowadź has	ło, które posiada 8-15 znak	i oraz składa się z	d Potwierdź	Anuluj

W polu *Nowe hasło* należy wprowadzić nowe hasło do rejestratora. Po naciśnięciu przycisku Potwierdź hasło zostanie nowe hasło zostanie przypisane do rejestratora.

2.2 Za pomocą aplikacji i6.4-Searcher

Należy uruchomić program i6.4-Searcher, zaznaczyć wybrane urządzenie i, w zakładce Zwykłe funkcje, wybrać opcję Odzyskanie hasła.

i6.4 Searcher					
Zwykłe funkcje 🔺	• w	/szystko		PTZ 🔿 NVR/XVR	
Logowanie		Nr.	тур	Status	
Wyloguj		1	NVR	Wylogowany	
Ponowne uruchomienie		2	IPC/PTZ	Wylogowany	
Odzyskanie hasła		3	IPC/PTZ	Wylogowany	
Zmiana hasła		4	IPC/PTZ	Wylogowany	
Przywróć ustawienia		5	IPC/PTZ	Wylogowany	
Aktualizacja urządzenia		6	IPC/PTZ	Wylogowany	
Eksport listy		7	IPC/PTZ	Wylogowany	

W nowo otwartym oknie pojawi się informacja na jaki adres e-mail zostanie wysłany kod bezpieczeństwa.





Istnieją dwie metody uzyskania kodu bezpieczeństwa – za pomocą kodu QR (patrz punkt 2.2.1) lub poprzez uzyskanie kodu bezpieczeństwa online (patrz punkt 2.2.2).

2.2.1 Za pomocą kodu QR

W otwartym przed chwilą oknie należy wybrać metodę QR a następnie, używając aplikacji mobilnej i6.4-MVS zeskanować wyświetlony kod QR.

Jak uzyskać kod bezpieczeństwa QR ▼	
Użyj aplikacji mobilnej aby zeskanować kod QR	
APP:[Mine] [Device Password Recover]	

Aby uzyskać dostęp do skanowania kodu w aplikacji mobilnej i6.4-MVS należy w głównym oknie programu nacisnąć przycisk oznaczony jako *Użytkownik,*

Alarm





a następnie wybrać opcję Odzyskiwanie hasła urządzenia.

Narzędzia



Wyświetli się okno skanowania (aplikacja musi mieć uprawnienia do aparatu).





Po zeskanowaniu kodu wyświetlą się informacje dotyczące kodu szyfrującego oraz adresu e-mail. Po naciśnięciu przycisku *Pobierz kod*, na wyświetlony adres e-mail zostanie wysłany kod bezpieczeństwa. Aby go wykorzystać należy przejść do punktu 4.

2.2.2 Pobranie kodu online



Na wprowadzony wcześniej adres e-mail zostanie wysłany kod bezpieczeństwa. Aby go



wykorzystać należy przejść do punktu 4

3. Urządzenia bez skonfigurowanego adresu e-mail

Jeżeli podczas aktywacji urządzenia nie został podany adres e-mail to hasło tymczasowe może zostać wygenerowane tylko za pośrednictwem Działu Technicznego Internec, natomiast opcje opisane w punktach 2.2.1 oraz 2.2.2 będą niedostępne.

Aby możliwe było zresetowanie hasła urządzenia bez wprowadzonego adresu e-mail należy do Działu Technicznego Internec wysłać plik zawierający informacje pozwalające na wygenerowanie kodu bezpieczeństwa. Aby uzyskać ten plik należy uruchomić program i6.4-Searcher, zaznaczyć wybrane urządzenie i, w zakładce *Zwykle funkcje*, wybrać opcję *Odzyskanie hasła*.

i6.4 Searcher				
Zwykłe funkcje 🛛 🔺	• w	/szystko		PTZ 🔿 NVR/XVR
Logowanie		Nr.	Тур	Status
Wyloguj		1	NVR	Wylogowany
Ponowne uruchomienie		2	IPC/PTZ	Wylogowany
Odzyskanie hasła		3	IPC/PTZ	Wylogowany
Zmiana hasła		4	IPC/PTZ	Wylogowany
Przywróć ustawienia		5	IPC/PTZ	Wylogowany
Aktualizacja urządzenia		6	IPC/PTZ	Wylogowany
Eksport listy		7	IPC/PTZ	Wylogowany

W nowo otwartym oknie pole adres e-mail będzie puste, natomiast pole wyboru metody nieaktywne, pojawi się za to przycisk Eksport QR.

Odzyskanie hasła	×
E-mail	
Krok 1: Uzyskaj kod bezpieczeństwa	
Jak uzyskać kod bezpieczeństwo Ręcznie 🔻	
Kliknij przycisk Export i wyślij wyeksportowany plik klucza DAT do działu wsparcia, aby uzyskać kod bezpieczeństwa	
Eksport QR	



Po jego naciśnięciu należy zapisać plik na dysku twardym komputera na którym zainstalowany jest program i6.4-Searcher lub na dysku pamięci zewnętrznej.

	<u>N</u> azwa pliku:	Key_export(20230926093939).dat		~
	Zapisz jako <u>t</u> yp:	dat File(*.dat)		~
^	Ukryj foldery		<u>Z</u> apisz	Anuluj

UWAGA! - nie należy usuwać ani zmienić rozszerzenia pliku.

Zapisany w ten sposób plik należy przesłać na jeden z adresów mailowych Działu Technicznego Internec, który w odpowiedzi przyśle kod bezpieczeństwa. Aby go wykorzystać należy przejść do punktu 4.

4. Reset przy pomocy kodu bezpieczeństwa

Przykładowa treść wiadomości zawierającej kod bezpieczeństwa:

	Reset Device Password
Dear user: Hello!	
Your security code is	
f2/e092c	
The security code is only used to retrieve the password of the device, If it is not done by n	ne, please do not enter the security code anywhere!

For the security of your account, please do not disclose it to others.

Zaznaczony na czerwono kod należy skopiować i wkleić w polu *Kod bezpieczeństwa* programu i6.4-Searcher. Następnie należy dwukrotnie wpisać nowe hasło oraz nacisnąć przycisk *Reset*..

Krok 2: Ustaw nowe hasło	
Kod bezpieczeństwa f27e092c	
Użytkownik	_
Nowe hasło	
Potwierdź hasło	
	Reset

Pojawi się informacja o ustawieniu nowego hasła.

Reset hasła dla urządzeń serii i6.4





ОК