

Informacje

SPE118C jest wyspecjalizowanym, niezarządzalnym switchem do zastosowań wewnętrznych zaprojektowanym do obsługi systemu monitoringu oraz innych systemów sieciowych. Zapewnia 8 portów PoE o przepustowości 10/100 Mbps (do podpięcia kamer PoE), 1 port uplink (do podłączenia rejestratora, routera lub kolejnego switcha) a także oferuje funkcję VLAN która może chronić przed niechcianym ruchem w sieci oraz rozszerzyć zasięg działania do 250m przy prędkości 10Mbps.

Interfejs

<p>Panel przedni</p>	<p>Panel tylny</p>
1 Uchwyty RACK	1 Przycisk reset
2 Czerwony wskaźnik zasilania.	2 Wskaźnik resetu
3 Żółty wskaźnik POE: Świeci kiedy podłączone urządzenie jest zasilane z portu PoE Nie świeci kiedy nie wykryto urządzenia lub nie jest ono zasilane	3 Przełącznik VLAN: OFF, funkcja VLAN wyłączona, ON, funkcja VLAN włączona - dozwolona transmisja do 250m przy prędkości 10Mbps
4 Zielony wskaźnik portu Uplink, Świeci kiedy port jest podłączony, miga w przypadku transferu danych, wyłączony gdy brak połączenia	4 Wskaźnik funkcji VLAN
5 Porty PoE: Zasilanie urządzeń PoE i transfer danych	5 Uziemienie
6 Zielony wskaźnik ACT/LINK. Świeci kiedy port jest podłączony, miga w przypadku transferu danych, wyłączony gdy brak połączenia	6. Złącze zasilania: DC 48~56V
7 Porty Uplink: Transfer danych z portów PoE do innych urządzeń	

Specyfikacja techniczna

Typ zasilania	Zasilacz zewnętrzny
Napięcie zasilania	48~56 V DC
Pobór mocy	Urządzenie <5W PoE ≤ 120W
Porty	8 portów 10/100 Mbps, 1 port uplink 10/100 Mbps
Zasięg	8 portów do 100m przy 100 Mbps lub do 250m przy 10 Mbps 1 port uplink do 100m
Przewód	Kat 5e/6 standard UTP
Standard PoE	IEEE802.3 af/at
Tryb PoE	End-span
Pobór mocy poE	Każdy port ≤ 30W, Całe urządzenie ≤ 120W

Standard sieci	IEEE802.3 10BASE-T, IEEE802.3u 100BASE-TX/FX, IEEE802.3az
Ochrona przed zwarciem	2KV(common mode), 10/700µs IEC61000-4-5 500V(differential mode) 10/700µs IEC61000-4-5
Ochrona elektrostatyczna	Contact Discharge: ±2KV, Air Discharge: ±2KV Standard: IEC61000-4-2
Temperatura pracy	0°C~55°C
Temp. przechowywania	-40°C~70°C
Wilgotność	0~95% (nie skondensowana)
Wymiary	211mm x 118mm x 35mm
Waga	612g
MTBF	>50000 h

Vlan

Funkcja VLAN powoduje odseparowanie logiczne poszczególnych portów PoE od siebie nawzajem. Komunikacja z tymi portami odbywa się tylko za pośrednictwem portów Uplink. Włączenie funkcji VLAN odbywa się poprzez przestawienie przełącznika znajdującego się z tyłu urządzenia w pozycję ON. Gdy dioda VLAN zacznie świecić należy dodatkowo zrestartować switch za pomocą przycisku reset.

UWAGA – włączenie funkcji VLAN powoduje zmniejszenie prędkości transferu do 10Mbps na portach PoE oraz zwiększenie dystansu do 250m.

Instalacja:

1. Przed instalacją odłączyć zasilanie wszystkich urządzeń będących źródłem sygnału
2. Przy użyciu kabla sieciowego połączyć kamery IP z portami PoE urządzenia.
3. Przy użyciu kabla sieciowego podłączyć komputer, rejestrator, switch lub inne urządzenie do portu Uplink
4. Upewnić się, że wszystkie podłączenia są prawidłowe i podłączyć zasilanie do switcha i pozostałych urządzeń.

Rozwiązywanie problemów:

Gdy urządzenie nie działa prawidłowo należy postępować zgodnie z poniższymi wytycznymi:

1. Upewnić się, że urządzenie jest podłączone prawidłowo, zgodnie z wytycznymi;
2. Upewnić się, że kabel RJ-45 jest prawidłowo zaciśnięty i nie ma żadnych przerw a także, że spełnia on wytyczne EIA/TIA568A lub 568B.
3. Każdy port PoE może dostarczyć max. 30W podczas gdy cała moc generowana przez switch wynosi 60W. Upewnić się, że do portu PoE nie podłączono urządzenia o poborze mocy większym niż 30W lub, że suma mocy pobieranych ze wszystkich portów PoE nie przekracza 60W.
4. Wcisnąć przycisk reset i sprawdzić czy usterka została usunięta.
5. Zastąpić nie działające urządzenie (kamerę IP, rejestrator itd.) by sprawdzić czy to ono jest przyczyną usterki.
6. Gdy żadna z powyższych metod nie usuwa problemu należy skontaktować się ze sprzedawcą switcha.

Gwarancja:

Urządzenie objęte jest 2 letnim okresem gwarancji licząc od daty zakupu. Gwarancja może być uznana tylko w przypadku gdy na urządzeniu widnieje nie uszkodzona plomba gwarancyjna. Gwarancja nie obejmuje:

1. usterek spowodowanych działalnością człowieka w tym instalację oraz przechowywanie urządzenia w warunkach odbiegających od tych wymienionych w specyfikacji technicznej a także użytkowanie urządzenia niezgodnie z instrukcją obsługi.
2. Ingerencji w sprzęt przez osoby nieautoryzowane oraz prób samodzielnej naprawy.
3. Uszkodzeń wynikłych ze zdarzeń losowych w tym ognia, piorunów, trzęsień ziemi itp.
4. Usterek wynikłych ze stosowania akcesoriów innych niż zalecane.
5. Innych uszkodzeń spowodowanych niewłaściwym użytkowaniem.
6. Usterek innych urządzeń spowodowanych nieprawidłową pracą switcha.